

BROTHER P.TOUCH 300 כרטיס-תצוגה

הוראות הפעלה

חברת ברדר רשף (ישראל) בע"מ מודה לך על רכישת מכשיר הרב-תג 300 של BROTHER. אנו מקווים שתקציר זה יעזור בהפעלת המכשיר, בנוסף מצורפת חוברת הפעלה מפורטת באנגלית.

ON/OFF מדליק/מכבה את הרב-תג.

כל התווים בעלי כיתוב לבן על רקע שחור יופיעו על המסך עם לחיצה על המקש עליו הם מופיעים.

מקשים אשר מסומנים עליהם יותר מתו אחד או פונקציה אחת יש להפעיל בשיתוף עם המקשים הבאים: ALT, CODE, SHIFT.

- **ALT** יש להקיש על מקש ALT כדי לקבל תווים הצבועים **בכתום**.
- **CODE** יש להקיש על מקש CODE כדי להפעיל פונקציות הצבועות **בירוק**.
- **SHIFT** יש ללחוץ על מקש SHIFT כדי לקבל את הפונקציות הבאות:
 - א. תווים עיליים כמו אחוזים, כוכביות, סוגריים וכו'.
 - ב. מעבר מאותיות קטנות לגדולות וההפך.
- **CAPS** מעבר קבוע לאותיות גדולות/קטנות.

פונקציות המופעלות בשיתוף עם מקש CODE

להפעלת הפונקציות הבאות יש ללחוץ בו-זמנית על מקש CODE ועל המקשים הבאים:

- **SIZE** שינוי גודל האות המודפסת, אופציות אפשריות:
 - **W2** מכפיל את רוחב האות פי 2.
 - **H2** מכפיל את גובה האות פי 2.
 - **4** מכפיל את גובה ורוחב האות המודפסת.
 - **8** מכפיל פי 4 את גובה ורוחב האות המודפסת.
 - **B** גודל ענק, **BIG** (כל החצים בצג דלוקים) או **NORM** (אין סימון של חצים בצג).

האפשרויות לגודלי אותיות לפי רוחבי הסרטים הנם:

רוחב סרט	גודל פונט אפשרי
18 מ"מ	1, W2, H2, 4, 8, BIG
12 מ"מ	1, W2, H2, 4, 8,
9 מ"מ	1, W2, H2, 4, 8,
6 מ"מ	1, W2,

STYLE - עיצוב האות המודפסת, אופציות אפשריות:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| - NORM כתב רגיל | - OUTL כתב חלול |
| - BOLD כתב מודגש | - SHAD כתב מוצלל |
| - ITAL כתב נטוי | - IT + O כתב נטוי + חלול |
| - IT + B כתב נטוי + מודגש | - -IT + S כתב נטוי + מוצלל |
| - VERT הדפסה אנכית הסרט | |

- UNDL - הדפסת קו תחתי
- BOX1 - הדפסת במסגרת 1
- BOX2 - הדפסת במסגרת 2
- BOX3 - הדפסת במסגרת 3
- BOX4 - הדפסת במסגרת 4

- REPEAT - לבחירת מספר עותקים (1-9).
- TAPE - שינוי באורך גלילת הסרט (שוליים שווים לחיתוך).
אופציות אפשריות: " ללא שוליים, # - ##### (שוליים של 1-4 רווחים)
- INSERT - מצב דחיפת טקסט, הפעלה - I:o ביטול - I:x.
- STORE - שמירת שורת טקסט בזיכרון, (1-9).
- RECALL - טעינת שורת טקסט מהזיכרון למסך, (1-9).
- M DEL - מחיקת שורת טקסט מהזיכרון, (1-9).
- WORD - מחיקת מילה שלמה מהמסך.
- CLEAR - מחיקת שורה שלמה מהמסך.
- RELOC - חזרה לנקודת ההדפסה האחרונה.
- CODE+ SPACE - מקדם את הנייר בחמישה צעדים קדימה.
- MIRROR - הדפסת ראי, הפעלה - M: o ביטול - M: x.
- SYMBOL - בחירת סימנים נוספים, אופציות אפשריות: 1-5, בכל קבוצה 4 סימנים.
- PRINT - הדפסת.

מעבר משפה לשפה

בעת הדלקת המכונה הכתיבה הנה מימין לשמאל כלומר עברית.
במצב זה ניתן לשלב אותיות בשפה האנגלית ע"י לחיצה על **CODE+N**.
כדי לחזור ולכתוב בשפה העברית יש להקיש **CODE+P**.

כדי לכתוב באופן קבוע משמאל לימין כלומר באנגלית יש להקיש **CODE+E (E=ENGLISH)**
כדי לכתוב באופן קבוע מימין לשמאל כלומר בעברית יש להקיש **CODE+H (H=HEBREW)**

הכנסת סרט למכשיר - עמוד 6 בספר באנגלית.
החלפת יחידת חיתוך הסרט - עמוד 8 בספר באנגלית.

אנו מאחלים לכם שימוש מהנה ופורה במכשיר

ברדר רשף (ישראל) בע"מ

אפעל 3, קירית-אריה פתח-תקווה 49511

טלפון: 03-9265871/880 פקס: 03-9244458/9258